

LEuLI Spielprodukte

Diese Gebrauchsanweisung gehört zu den LEuLI Spielprodukten. Sie enthält wichtige Informationen zur Inbetriebnahme und sicheren Handhabung. Bitte lies die Gebrauchsanweisung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor du den LEuLI Spielbogen und die LEuLI Spielplatten verwendest.

Die Nichtbeachtung dieser Gebrauchsanweisung kann zu Verletzungen oder Schäden am Produkt führen. Die Anweisungen basieren auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Standards. Wenn du die Spielprodukte außerhalb der EU verwendest, beachte bitte auch die landesspezifischen Vorschriften und Gesetze.

Bewahre die Gebrauchsanweisung sorgfältig auf, um sie bei Bedarf erneut nutzen zu können. Bei Weitergabe des Produkts, händige bitte auch diese Gebrauchsanweisung an den neuen Nutzer aus.

Produktdetails:

- Geeignet ab Geburt
- Maße LEuLI Spielbogen (L x B x H): ca. 60 x 43 x 54 cm
- Für den Aufbau wird ein Schraubenzieher benötigt, der nicht im Lieferumfang enthalten ist.

Sicherheitshinweise

- Der Aufbau muss durch einen Erwachsenen erfolgen.
- Mit Babydecke oder auf dem Teppich benutzen.
- Alle Teile des Spielbogens vor jeder Benutzung auf Festigkeit und auf Beschädigungen prüfen.
- Lass Kinder nicht unbeaufsichtigt mit dem Spielbogen spielen.
- Bitte befolge die Aufbauanleitung genau, um Fehler beim Zusammensetzen zu vermeiden, die eine Gefahr für Kinder bedeuten können.
- Vergewissere dich vor dem Gebrauch, dass alle Teile funktionsfähig und alle Schrauben festgezogen sind und keine potentiellen Mängel vorliegen.
- Befestige die abnehmbaren Mobiles nicht an Kinderwagen, Kleidung oder ähnlichen Gegenständen. Vermeide es, sie an Schnüren, Bändern, Schnürsenkeln oder losen Kleidungsstücken zu befestigen.
- Ersetze beschädigte Teile oder entsorge das Spielzeug.
- Bitte achte darauf, dass Kinder das Produkt nicht beschädigen (z.B. durch Beißen oder Hämmern mit harten Gegenständen, Fußtritten)
- Achte darauf, dass das Produkt nicht zweckentfremdet wird.
- Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu ernststen Verletzungen führen.

- Beachte, dass das Zubehör Set aus Kleinteilen besteht, die von Kindern verschluckt werden können. Dies kann zum Ersticken führen. Beachte, dass Kinder das Produkt erst nach der vollständigen Montage nutzen dürfen.
- Beaufsichtige die Kinder ununterbrochen.
- Befestige keine anderen Gegenstände, die nicht dafür vorgesehen sind, am Produkt.
- Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Beschädigungen führen. Platziere das Produkt auf einer gut zugänglichen, ebenen, trockenen und ausreichend stabilen Fläche.
- Platziere das Produkt nicht an den Rand oder an die Kante einer Fläche.
- Verwende das Produkt nicht mehr, wenn die Holzbauteile Risse oder Sprünge aufweisen oder sich verformt haben. Ersetze beschädigte Bauteile nur durch passende Original Ersatzteile.

Material & Pflege:

- Material: Holz
- Pflegehinweis: Mit einem nebelfeuchten Tuch abwischen, keine aggressiven Reinigungsmittel verwenden oder in einem Wasserbad reinigen.
- Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Beschädigungen des Produkts führen.
- Verwende keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten sowie scharfe oder metallische Reinigungsgegenstände wie Messer, harte Spachtel und dergleichen. Diese können die Oberflächen beschädigen.
- Achte darauf, dass kein Wasser in die Bohrungen gelangt.

Aufbewahrung:

- Schütze das Produkt vor Minusgraden. Lass es im Winter nicht in der Kälte stehen.
- Alle Teile müssen vor dem Aufbewahren vollkommen trocken sein. Bewahre das Produkt stets an einem trockenen Ort auf.
- Schütze das Produkt vor direkter Sonneneinstrahlung.
- Lagere das Produkt für Kinder unzugänglich, sicher verschlossen und bei einer Lagertemperatur zwischen +5° C und +20° C (Zimmertemperatur)

Zusätzliche Hinweise:

- Die Spielprodukte sind wie folgendermaßen zugelassen:
 - Unter 3 Jahre
 - LEuLI Spielbogen inkl. Mobile-Anhänger
 - Motorikplatte inkl. GEO-Steine
 - Lochplatte
 - GEO-Stecker
 - Bodenplatte
 - Über 3 Jahre
 - Kreidetafel zum Aufstecken
 - Theater (Bestehend aus Türplatte, Malplatte, Bodenplatte)

Für alle Spielprodukte über 3 Jahre gilt der Hinweis:

Achtung! Kleine Teile.

Sprache	Hinweis
Deutsch	Achtung! Kleine Teile
Englisch	Warning! Small parts
Französisch	Attention! Petites pièces
Italienisch	Avvertenze! Piccole parti
Spanisch	Advertencia! Piezas pequeñas

Geprüft nach europäischen Sicherheitsstandards (EN71)

Achtung: Durch die Herstellung bedingte Abweichungen bei den Produkten in Farbe und Gestaltung sind möglich!

EAN Nummern:

Spielbogen mit Mobile:	4013594901949
Motorikplatte:	4013594901956
Lochplatte und Tafel:	4013594901963
Theater:	4013594901970

Bitte bewahre die Hinweise auf.